



사용설명서

# 보국 USB 컴팩트 써큘레이터 BKF-1586CBT



- 사용전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요.
- 고객의 안전과 올바른 사용을 위해 반드시 필요하니 보관하여 주세요.
- 본 제품은 국내에서만 사용하도록 만들어져 있습니다.
- 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.


## | 제품사양 및 각부 명칭



모델명	BKF-1586CBT	정격소비전력	4W
중량	0.483Kg	바람세기	무단
외형 치수	150 x 136 x 209mm		

※제품의 형태는 모델에 따라 다소 차이가 있을 수 있으며, 품질 향상을 위해 예고없이 변경 될 수 있습니다.

## | 사용방법



[조절부]

### 동작방법 / 풍량

조절부 다이얼을 좌우로 돌려 원하는 바람세기를 선택하세요

### 좌우 회전



중심부에 버튼을 누르면 90도 각도로 자동 좌우회전이 되며 한번 더 누르면 자동회전이 정지됩니다.

### 상하 각도 조절

각도 조절 시 안전망을 올리고 내려 원하는 위치에 고정시키세요.

※최대 90도 각도조절 가능


## | 주의사항

- USB케이블이 제대로 접속되어있는지 확인해 주세요.
- 컴퓨터의 전원이 켜져 있는지 확인해 주세요.
- 소비전류가 높은 휴대전화 등을 동시에 USB포트로 이용할 수 없습니다.
- USB허브 등을 이용하여 하드디스크나 휴대전화 충전과 동시에 선풍기를 사용할 시 컴퓨터에 장애를 입히는 경우가 있습니다.
- 이 선풍기는USB포트에 직접 접속시켜주시기 바랍니다.


## | 청소방법

1. 청소전 반드시 동작을 멈추고 USB 케이블을 뽑아주세요.

2. 후면 안전망에 체결된 나사 3개를 +자 드라이버를 이용하여 풀어주세요.




3. 전면 안전망을 분리하세요.



4. 비누물 또는 중성세제를 탄 물을 형검 등에 소량 묻혀 가볍게 닦아낸 후 마른 천으로 물기를 완전히 닦아주세요.

※날개 분리가 되지 않는 제품으로  
임의 분해시 파손의 원인이 됩니다.



5. 분리된 전면 안전망을 흠에 맞추고 나사를 이용하여 단단히 조립해주세요.

- 물기가 남아 있으면 감전 및 제품의 녹 발생 등의 원인이 될 수 있으니 반드시 건조해 주세요.
- 모터나 스위치 부분에 물이 들어가면 감전 및 고장의 원인이 되니 분해하지 마세요.
- 휘발성의 액스, 시너, 벤젠 등은 제품의 변형 및 변색을 일으킬 수 있으니 사용하지 마세요.

## | 보관방법

- 외부와 내부를 깨끗이 청소하세요. (화학약품이나 일반세제를 사용하지 마세요.)
- 제품 내의 물기를 완전히 제거하세요. (부드러운 천으로 닦거나 서늘한 그늘에서 말리세요.)
- 포장하여 보관하세요. (제품을 포장 상자에 넣어 습기가 없는곳에 보관하세요.)
- 오랜 시간 동안 사용하지 않을 경우 안전 장소에 보관하시고, 뜨거운 장소 또는 햇빛 아래에 보관하지 마십시오.



# 품질보증서

본 제품은 철저한 품질관리와 검사에 합격된 제품으로 보증기간 내에 제조상의 결함이나 자연발생적으로 고장이 났을 경우 아래 내용과 같이 본 제품을 보증해 드립니다.

## 보증범위

- 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.(해외에서 사용할 경우 보증을 받을 수 없습니다.)
- 본 제품의 수리용 부품 보유기간은 제조일로부터 5년입니다.
- 본 제품의 보증기간이 경과한 후 발생한 고장에 대해서는 실비를 청구합니다.

제품명	보국 USB 컴팩트 썬클레이터	모델명	BKF-1586CBT		
판매일	년 월 일	품질보증기간	2년	부품보유기간	5년
고객성명		전화	주 소		
대리점 상호		전화	주 소		

※수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

1. 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
2. 무상보증 기간은 구입 일로부터 신청되므로 구입일자로 기재 받으시기 바랍니다.  
(구입일자 확인이 안 될 경우 제조년월일로부터 27개월이 경과한 날까지 품질보증 기간을 계산합니다.)
3. 기정용 제품을 영업 용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.
4. 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

## 소비자 피해보상 안내

소비자 피해유형	보상내역		
	보증기간 이내	보증기간 경과 후	
정상적인 사용상태에서 자연발생한 성능 기능상의 고장 발생 시 (부품보유 기간 이내)	구입 10일 이내에 중요한 수리를 필요로 하는 경우	제품교환 또는 구입가 환불	—
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 필요로 하는 경우	제품교환	—
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 필요로 하는 경우	구입가 환불	—
	수리가능 수리가능 수리가능	하지발생시 동일 하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발 (3회째) 동일 하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발 (3회째) 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리할 수 없는 경우 수리할 수 있는 경우	무상수리 제품교환 또는 구입가 환불 제품교환 또는 구입가 환불 —
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		정액 감가상각한 잔여금액에 구입가의 5%를 기산하여 환불
	제품 구입 후 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환	—
	수리가 가능한 경우 수리할 수 없는 경우	유상수리 유상수리에 해당하는 금액징수후 제품교환	유상수리 별도 정하는 당사 기준에 준함
●천재지변(화재, 염해, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우 ●사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우 ●사용 전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 ●기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우 ●서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우 ●보증서가 없거나 대리점 도장을 없는 경우		유상수리	유상수리

※명시되지 않은 사항은 공정거래위원회 고시 소비자 피해 보상 규정에 따릅니다.

※제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입해 주십시오.

(주)보국전자  
[www.bokuk.com](http://www.bokuk.com)

전국 A/S센터

A/S 및 제품문의 1588-8775  
대구광역시 달서구 성서서로 57

- 본 제품을 구입해 주셔서 감사드립니다.
- 본 제품의 안전하고 올바른 사용을 위하여 제품을 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 읽어주시고,  
본 제품을 폐기하실 때까지 소중히 보관하여 취급 상 문제점이나 결함이 발생하였을 시에는 유용하게 활용하여 주십시오.